



## КПУ-3.06 Этикетка (19.11.12)

### Назначение

Концентратор переговорных устройств КПУ-3.06 обеспечивает подключение до 6 абонентских устройств, расположенных в одной палате, к разговорному тракту системы. В виде суб платы устанавливается в корпус палатного контроллера ПК-3.06 и работает под его управлением.

### Подключение

- проложите 2-х проводную линию разговорного тракта от пульта с ответвлениями к каждому КПУ-3.06;
- к каждому переговорному устройству в палате проложите от КПУ-3.06 двухпроводную линию;
- установите плату с КПУ-3.06 на палатный контроллер ПК-3.06 так ,чтобы совпали ответные части четырехштырькового разъема, закрепите плату с помощью стоек, входящих в комплект КПУ-3.06.
- проверьте отсутствие обрывов и коротких замыканий на линиях;
- произведите подключение линий к клеммам КПУ-3.06 в соответствии с таблицей.

### Нумерация и назначение клемм КПУ-3.06:

| Клемма | Назначение клеммы         |
|--------|---------------------------|
| 1      | линия 1                   |
| 2      | линия 2                   |
| 3      |                           |
| 4      | переговорное устройство 1 |
| 5      | общий провод ПУ 1-2       |
| 6      | переговорное устройство 2 |
| 7      | переговорное устройство 3 |
| 8      | общий провод ПУ 3-4       |
| 9      | переговорное устройство 4 |
| 10     | переговорное устройство 5 |
| 11     | общий провод ПУ 5-6       |
| 12     | переговорное устройство 6 |



### Назначение

Концентратор переговорных устройств КПУ-3.06 обеспечивает подключение до 6 абонентских устройств, расположенных в одной палате, к разговорному тракту системы. В виде суб платы устанавливается в корпус палатного контроллера ПК-3.06 и работает под его управлением.

### Подключение

- проложите 2-х проводную линию разговорного тракта от пульта с ответвлениями к каждому КПУ-3.06;
- к каждому переговорному устройству в палате проложите от КПУ-3.06 двухпроводную линию;
- установите плату с КПУ-3.06 на палатный контроллер ПК-3.06 так ,чтобы совпали ответные части четырехштырькового разъема, закрепите плату с помощью стоек, входящих в комплект КПУ-3.06.
- проверьте отсутствие обрывов и коротких замыканий на линиях;
- произведите подключение линий к клеммам КПУ-3.06 в соответствии с таблицей.

### Нумерация и назначение клемм КПУ-3.06:

| Клемма | Назначение клеммы         |
|--------|---------------------------|
| 1      | линия 1                   |
| 2      | линия 2                   |
| 3      |                           |
| 4      | переговорное устройство 1 |
| 5      | общий провод ПУ 1-2       |
| 6      | переговорное устройство 2 |
| 7      | переговорное устройство 3 |
| 8      | общий провод ПУ 3-4       |
| 9      | переговорное устройство 4 |
| 10     | переговорное устройство 5 |
| 11     | общий провод ПУ 5-6       |
| 12     | переговорное устройство 6 |



## КПУ-3.06 Этикетка (19.11.12)

### Назначение

Концентратор переговорных устройств КПУ-2.08 обеспечивает подключение к разговорному тракту системы до 6 абонентских устройств DR-201N, расположенных в одной палате. Изделие предназначено для работы в составе комплекта оборудования системы вызова персонала «Hostcall-NM/NP». Подробное описание изделия в паспорте на систему «Hostcall-NM/NP».

### Подключение

- проложите 2-х проводную линию разговорного тракта от пульта с ответвлениями к каждому КПУ-3.06;
- к каждому переговорному устройству в палате проложите от КПУ-3.06 двухпроводную линию;
- установите плату с КПУ-3.06 на палатный контроллер ПК-3.06 так ,чтобы совпали ответные части четырехштырькового разъема, закрепите плату с помощью стоек, входящих в комплект КПУ-3.06.
- проверьте отсутствие обрывов и коротких замыканий на линиях;
- произведите подключение линий к клеммам КПУ-3.06 в соответствии с таблицей.

### Нумерация и назначение клемм КПУ-3.06:

| Клемма | Назначение клеммы         |
|--------|---------------------------|
| 1      | линия 1                   |
| 2      | линия 2                   |
| 3      |                           |
| 4      | переговорное устройство 1 |
| 5      | общий провод ПУ 1-2       |
| 6      | переговорное устройство 2 |
| 7      | переговорное устройство 3 |
| 8      | общий провод ПУ 3-4       |
| 9      | переговорное устройство 4 |
| 10     | переговорное устройство 5 |
| 11     | общий провод ПУ 5-6       |
| 12     | переговорное устройство 6 |



### Назначение

Концентратор переговорных устройств КПУ-3.06 обеспечивает подключение до 6 абонентских устройств, расположенных в одной палате, к разговорному тракту системы. В виде суб платы устанавливается в корпус палатного контроллера ПК-3.06 и работает под его управлением.

### Подключение

- проложите 2-х проводную линию разговорного тракта от пульта с ответвлениями к каждому КПУ-3.06;
- к каждому переговорному устройству в палате проложите от КПУ-3.06 двухпроводную линию;
- установите плату с КПУ-3.06 на палатный контроллер ПК-3.06 так ,чтобы совпали ответные части четырехштырькового разъема, закрепите плату с помощью стоек, входящих в комплект КПУ-3.06.
- проверьте отсутствие обрывов и коротких замыканий на линиях;
- произведите подключение линий к клеммам КПУ-3.06 в соответствии с таблицей.

### Нумерация и назначение клемм КПУ-3.06:

| Клемма | Назначение клеммы         |
|--------|---------------------------|
| 1      | линия 1                   |
| 2      | линия 2                   |
| 3      |                           |
| 4      | переговорное устройство 1 |
| 5      | общий провод ПУ 1-2       |
| 6      | переговорное устройство 2 |
| 7      | переговорное устройство 3 |
| 8      | общий провод ПУ 3-4       |
| 9      | переговорное устройство 4 |
| 10     | переговорное устройство 5 |
| 11     | общий провод ПУ 5-6       |
| 12     | переговорное устройство 6 |

#### **Правила хранения**

Изделие должно храниться в штатной упаковке в помещении при температуре от 0°C до +45°C и относительной влажности до 80%.

После хранения изделия в холодном помещении или транспортирования в зимнее время, перед включением рекомендуется выдержать изделия 3 часа при комнатной температуре. Его установка должна производиться силами специализированных монтажных организаций.

#### **Транспортировка**

Изделие в упакованном виде может транспортироваться автомобильным, железнодорожным и воздушным транспортом в отапливаемом отсеке.

#### **Гарантийные обязательства**

Гарантийный срок эксплуатации изделия - 36 месяцев со дня продажи. Изготовитель обязуется в течение гарантийного срока безвозмездно производить устранение дефектов, произошедших по вине изготовителя. Изготовитель не несет ответственности по обязательствам торгующих организаций и не обеспечивает доставку отказавшего изделия.

В случае отказа в работе изделия в период гарантийного срока по вине изготовителя необходимо составить технически обоснованный акт об отказе и вместе с изделием отправить в адрес изготовителя для анализа, принятия мер в производстве и ремонта изделия. Срок ремонта в случае отсутствия указанного акта увеличивается на время диагностики отказа.

Начало гарантийного срока исчисляется от даты продажи изделия, которую покупатель должен подтвердить платёжными документами.

Ремонт и техническое обслуживание изделия производится по адресу: 117452, г. Москва, Внутренний проезд, д. 8, стр. 2.

#### **ООО «СКБ ТЕЛСИ»**

Г. Москва

Тел./факс: (495) 730-55-72

<http://www.telsi.ru>

ООО "Секрет-сервис" (495) 221-06-54 [www.secrets.ru](http://www.secrets.ru)

#### **Правила хранения**

Изделие должно храниться в штатной упаковке в помещении при температуре от 0°C до +45°C и относительной влажности до 80%.

После хранения изделия в холодном помещении или транспортирования в зимнее время, перед включением рекомендуется выдержать изделия 3 часа при комнатной температуре. Его установка должна производиться силами специализированных монтажных организаций.

#### **Транспортировка**

Изделие в упакованном виде может транспортироваться автомобильным, железнодорожным и воздушным транспортом в отапливаемом отсеке.

#### **Гарантийные обязательства**

Гарантийный срок эксплуатации изделия - 36 месяцев со дня продажи. Изготовитель обязуется в течение гарантийного срока безвозмездно производить устранение дефектов, произошедших по вине изготовителя. Изготовитель не несет ответственности по обязательствам торгующих организаций и не обеспечивает доставку отказавшего изделия.

В случае отказа в работе изделия в период гарантийного срока по вине изготовителя необходимо составить технически обоснованный акт об отказе и вместе с изделием отправить в адрес изготовителя для анализа, принятия мер в производстве и ремонта изделия. Срок ремонта в случае отсутствия указанного акта увеличивается на время диагностики отказа.

Начало гарантийного срока исчисляется от даты продажи изделия, которую покупатель должен подтвердить платёжными документами.

Ремонт и техническое обслуживание изделия производится по адресу: 117452, г. Москва, Внутренний проезд, д. 8, стр. 2.

#### **ООО «СКБ ТЕЛСИ»**

Г. Москва

Тел./факс: (495) 730-55-72

<http://www.telsi.ru>

ООО "Секрет-сервис" (495) 221-06-54 [www.secrets.ru](http://www.secrets.ru)

#### **Правила хранения**

Изделие должно храниться в штатной упаковке в помещении при температуре от 0°C до +45°C и относительной влажности до 80%.

После хранения изделия в холодном помещении или транспортирования в зимнее время, перед включением рекомендуется выдержать изделия 3 часа при комнатной температуре. Его установка должна производиться силами специализированных монтажных организаций.

#### **Транспортировка**

Изделие в упакованном виде может транспортироваться автомобильным, железнодорожным и воздушным транспортом в отапливаемом отсеке.

#### **Гарантийные обязательства**

Гарантийный срок эксплуатации изделия - 36 месяцев со дня продажи. Изготовитель обязуется в течение гарантийного срока безвозмездно производить устранение дефектов, произошедших по вине изготовителя. Изготовитель не несет ответственности по обязательствам торгующих организаций и не обеспечивает доставку отказавшего изделия.

В случае отказа в работе изделия в период гарантийного срока по вине изготовителя необходимо составить технически обоснованный акт об отказе и вместе с изделием отправить в адрес изготовителя для анализа, принятия мер в производстве и ремонта изделия. Срок ремонта в случае отсутствия указанного акта увеличивается на время диагностики отказа.

Начало гарантийного срока исчисляется от даты продажи изделия, которую покупатель должен подтвердить платёжными документами.

Ремонт и техническое обслуживание изделия производится по адресу: 117452, г. Москва, Внутренний проезд, д. 8, стр. 2.

#### **ООО «СКБ ТЕЛСИ»**

Г. Москва

Тел./факс: (495) 730-55-72

<http://www.telsi.ru>

#### **Правила хранения**

Изделие должно храниться в штатной упаковке в помещении при температуре от 0°C до +45°C и относительной влажности до 80%.

После хранения изделия в холодном помещении или транспортирования в зимнее время, перед включением рекомендуется выдержать изделия 3 часа при комнатной температуре. Его установка должна производиться силами специализированных монтажных организаций.

#### **Транспортировка**

Изделие в упакованном виде может транспортироваться автомобильным, железнодорожным и воздушным транспортом в отапливаемом отсеке.

#### **Гарантийные обязательства**

Гарантийный срок эксплуатации изделия - 36 месяцев со дня продажи. Изготовитель обязуется в течение гарантийного срока безвозмездно производить устранение дефектов, произошедших по вине изготовителя. Изготовитель не несет ответственности по обязательствам торгующих организаций и не обеспечивает доставку отказавшего изделия.

В случае отказа в работе изделия в период гарантийного срока по вине изготовителя необходимо составить технически обоснованный акт об отказе и вместе с изделием отправить в адрес изготовителя для анализа, принятия мер в производстве и ремонта изделия. Срок ремонта в случае отсутствия указанного акта увеличивается на время диагностики отказа.

Начало гарантийного срока исчисляется от даты продажи изделия, которую покупатель должен подтвердить платёжными документами.

Ремонт и техническое обслуживание изделия производится по адресу: 117452, г. Москва, Внутренний проезд, д. 8, стр. 2.

#### **ООО «СКБ ТЕЛСИ»**

Г. Москва

Тел./факс: (495) 730-55-72

<http://www.telsi.ru>