



Устройство переговорное громкоговорящее УПГ-28

Паспорт Руководство по эксплуатации

СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Наименование изделия: УПГ-28

Условное обозначение: ЛСЕА.469436.213

Сведения об изготовителе:

ООО «Линсис».

Адрес: Россия, г. Пермь, ул. Петропавловская 59а.

Телефон: +7 (342) 299-99-37.

Сайт: www.lin-sys.ru

E-mail: support@lin-sys.ru.

НАЗНАЧЕНИЕ

Устройство Переговорное Громкоговорящее (УПГ) в антивандальном исполнении предназначено для использования на открытых площадках в качестве настенного, всепогодного, оконечного устройства громкоговорящей связи.

УПГ-28 предназначено для работы при температуре от -40 (-52°)* С до + 55°С, и питающем напряжении сети электропитания от 24 до 60 В. постоянного тока.

Требуется установка платы подогрева LTUH

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

Прежде чем начать работу необходимо внимательно ознакомиться с руководством пользователя на УПГ-28.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение питания	18 - 72 В
Диапазон воспроизводимых частот	0,3 -16 кГц
Выходная мощность	17,5 Вт
Степень защиты оболочки	IP-65 по ГОСТ 14254-96
Исполнение	У1 или УХЛ1* по ГОСТ 15150-69
Материал корпуса	сталь
Вес	Не более 7 кг
Монтаж	Накладной

Требуется установка платы подогрева LTUH

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Устройство УПГ-28 (без блока питания)	1 шт.
Упаковочная тара	1 шт.
Паспорт - Руководство по эксплуатации	1 шт.

МАРКИРОВКА ИЗДЕЛИЯ

УПГ-28-КК-ДО

УПГ устройство переговорное громкоговорящее
конструктивное исполнение

КК количество кнопок

ВНЕШНИЙ ВИД И ГАБАРИТЫ


УПГ-28 имеет габаритные размеры 360x138x100

Антикоррозийное покрытие красного, желтого или
оранжевого цвета

Ресурс кнопок более 50 000 000 нажатий.

Количество кнопок зависит от конкретного
проектного решения и указывается в спецификации
заказа.





ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ УПГ-28




Рисунок 2

Корпус выполнен из стали, покрыт антикоррозийным покрытием.

ТАБЛИЦА ЗНАЧЕНИЙ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ УПГ-28 (Рисунок 2)

№	Назначение
	Динамик
	Кнопка абонентской линии
	Служебная кнопка (оптционально)
	Микрофон
	Служебная кнопка (оптционально)
	Кабельный ввод

Количество кнопок (Рисунок 2) зависит от конкретного проектного решения и указывается в спецификации заказа.

Световая индикация кнопок зависит от режима работы устройства, см. соответствующее руководство.

ПРОГРАММИРОВАНИЕ

Настройки и режимы работы устройства хранятся и загружаются из центрального блока.

УКАЗАНИЯ О МЕРАХ БЕЗОПАСНОСТИ

Монтаж и ремонт УПГ-28 производится специалистом, имеющим группу допуска к работам с электронной аппаратурой не ниже 3, ознакомленным с технической документацией на аппаратуру, руководством по эксплуатации и прошедшим специальный инструктаж.

МОНТАЖ

Перед монтажом внимательно прочитайте паспорт и руководство по эксплуатации, сохраните документ для использования в будущем. Подключение и программирование должны проводиться в соответствии с применимыми стандартами.

Всегда отключайте питание перед проведением работ, по монтажу. Производитель не несет ответственности за ущерб, причиненный в результате неправильного подключения и использования устройства.

При монтаже УПГ-28 устанавливается в соответствии с проектом на вертикальной поверхности и высоте 1,4...1,8 м при помощи 4-х болтов М6 в отверстия на краях периметра корпуса (на Рисунке 3). Для подключения линии питания и связи откройте верхнюю часть корпуса устройства, проведите кабель через кабельный ввод, далее подключите к плате связи.




Рисунок 3

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ПЛАТЕ

Заведённый кабель подключите к клеммам питания и линии связи согласно таблице

Назначение разъёмов для подключения внешних цепей

X1	Питание. <i>При подключение необходимо соблюдать полярность</i>
X2	Линия связи. <i>Одна или две пары в зависимости от интерфейса связи.</i>
X3	Громкоговоритель

ВАЖНО:

СОБЛЮДАЙТЕ ПОЛЯРНОСТЬ ПРИ ПОДКЛЮЧЕНИИ КАБЕЛЯ

После завершения подключения кабельных элементов и окончательной установкой верхней части корпуса необходимо отчистить контактную поверхность корпуса.

БЕРЕЧЬ ОТ ПОПАДАНИЯ ГРЯЗИ И ПЕСКА. Поверхности должны прилегать друг к другу с малым зазором и не иметь видимых повреждений или коррозии.

Выполнив подключения, установите верхнюю часть корпуса.

Срок службы, гарантийные обязательства

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие качества изделия требованиям эксплуатационной документации при соблюдении потребителем условий и правил хранения, транспортирования, монтажа и эксплуатации.

Гарантийный срок УПГ-28 - два года с момента ввода в эксплуатацию, но не более трёх лет с момента поставки оборудования.

Гарантия не распространяется на дефекты, возникающие вследствие некомпетентной эксплуатации, обслуживания, хранения и транспортирования.

Хранение и транспортирование

УПГ-28 транспортируют закрытым видом транспорта (железнодорожные вагоны, контейнеры, закрытые автомобили, трюмы, герметизированные отсеки самолетов) в соответствии с правилами, действующими на данном виде транспорта.

Условия транспортирования:

- температура окружающего воздуха от -60С до +60С,
- относительная влажность воздуха до 100% при +25С,

В случае транспортирования на открытых платформах или на автомашинах тара с УПГ-Ех-С должна быть закрыта брезентом.

В заводской упаковке УПГ может храниться на открытых площадках. При температуре воздуха от -60С до +60С и относительной влажности до 100%.

Утилизация

Оборудование УПГ-28 не содержит в своем составе опасных или ядовитых веществ и материалов, способных нанести вред здоровью человека или окружающей среде, и не представляет опасности для жизни, здоровья людей и окружающей среды. Утилизация оборудования может производиться по правилам утилизации обще промышленных отходов.

Свидетельство о приёмке

УПГ-28	ЛСЕА.469436.213	№
--------	-----------------	---

изготовлено и принято согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации, и признано годным для эксплуатации

год, месяц, число

личная подпись

расшифровка подписи

МП



ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель Общество с ограниченной ответственностью «ЛИНСИС». Основной государственный регистрационный номер: 1105902007045.

Место нахождения: город Пермь, улица Петропавловская, дом 59а, Российская Федерация, 614000. Фактический адрес: город Пермь, улица Рязанская, дом 80, Российская Федерация, 614012. Телефон: +73422999937. Факс: +73422999937. Адрес электронной почты: perm@lin-sys.ru.

в лице Директора Шляпникова Сергея Александровича

заявляет, что

Комплекс громкоговорящей связи, модель "ГГС ЛИНСИС"

изготовитель Общество с ограниченной ответственностью «ЛИНСИС»

Место нахождения: город Пермь, улица Петропавловская, дом 59а, Российская Федерация, 614000. Фактический адрес: город Пермь, улица Куфониная, дом 32, Российская Федерация, 614000.

продукция изготовлена в соответствии с

Техническими условиями ТУ № ЛСЕА.469436.005

код ТН ВЭД ТС 8517 69 200 0

Серийный выпуск.

соответствует требованиям

Технических Регламентов Таможенного Союза:

ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования"

ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств"

Декларация о соответствии принята на основании

протокола № 1249-219-1-16/БМ от 25.02.2016 года. Испытательной лаборатории Общества с ограниченной ответственностью «Бизнес Маркет», аттестат аккредитации регистрационный № РОСС RU.0001.21AB90 срок действия от 15.12.2015 года.

Дополнительная информация

Условия хранения продукции в соответствии с ГОСТ 15150-69. Срок хранения (службы, годности) указан в прилагаемой к продукции товаросопроводительной и/или эксплуатационной документации.

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 16.03.2021 включительно.



С.А. Шляпников

(инициалы и фамилия руководителя организации-заявителя или физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя)

Сведения о регистрации декларации о соответствии:

Регистрационный номер декларации о соответствии: ТС № RU Д-РУ.АЛ16.В.48810

Дата регистрации декларации о соответствии 17.03.2016

ДЛЯ ЗАМЕТОК:

[illegible]