

Правила хранения

Изделие должно храниться в штатной упаковке в помещении при температуре от 0°C до +45°C и относительной влажности до 80%.

После хранения изделия в холодном помещении или транспортирования в зимнее время, перед включением рекомендуется выдержать изделия 3 часа при комнатной температуре. Его установка должна производиться силами специализированных монтажных организаций.

Транспортировка

Изделие в упакованном виде может транспортироваться автомобильным, железнодорожным и воздушным транспортом в отапливаемом отсеке.

Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации изделия - 36 месяцев со дня продажи. Изготовитель обязуется в течение гарантийного срока безвозмездно производить устранение дефектов, произошедших по вине изготовителя. Изготовитель не несет ответственности по обязательствам торговых организаций и не обеспечивает доставку отказавшего изделия.

В случае отказа в работе изделия в период гарантийного срока по вине изготовителя необходимо составить технически обоснованный акт об отказе и вместе с изделием отправить в адрес изготовителя для анализа, принятия мер в производстве и ремонта изделия. Срок ремонта в случае отсутствия указанного акта увеличивается на время диагностики отказа.

Начало гарантийного срока исчисляется от даты продажи изделия, которую покупатель должен подтвердить платёжными документами.

Ремонт и техническое обслуживание изделия производится по адресу: 117452, г. Москва, Внутренний проезд, д. 8, стр. 2.

ООО «СКБ ТЕЛСИ»

Г. Москва

Тел./факс: (495) 730-55-72

<http://www.telsi.ru>

Палатный контроллер

ПК-2.06С



Этикетка

Назначение

Палатный контроллер ПК-2.06С предназначен для обслуживания кнопок стандартного и экстренного вызова, выходов ИК-приёмника П-06ИК, кнопки присутствия/сброса, управления коридорной лампой, а также подачи сигналов вызова на пульт медсестры по интерфейсной шине RS-485. Изделие предназначено для работы в составе оборудования системы вызова персонала «Hostcall-NM/NP». Подробное описание изделия в паспорте на систему «Hostcall-NM/NP».



Технические характеристики

Способ монтажа - на DIN-рейку;
Питание - 12В;
Габаритные размеры - 70x85x55 мм;
Режим эксплуатации - в помещении, при температуре от +5°C до +45°C и влажности не более 80% при нормальном атмосферном давлении;
Срок службы, не менее - 5 лет.

Программирование адреса

1. Подключить 2 кнопки стандартного вызова к ПК-2.06С (или кнопки присутствия/сброса К-01П) на клеммы 13/15 (далее кнопка 1) и 14/15 (далее кнопка 2) согласно таблице.
2. Подключить кнопку присутствия/сброса к клеммам 22/20 согласно таблице. Снять корпус с кнопки присутствия и аккуратно снять возвратную пружину. Данная кнопка будет работать как 2-х позиционный выключатель.
3. Замкнуть кнопку присутствия и оставить в замкнутом состоянии, контроллер при этом после подачи питания войдет в режим программирования.

4. Подать на контроллер питание 12В.

5. Программирование первой цифры-номера десятка адреса осуществляется кнопкой 1. Если первая цифра адреса - 0, то кнопку 1 нажимать не нужно. Для ввода первой цифры адреса (десятков со значением 1 или 2) необходимо нажать и не отпускать кнопку 1. Индикация на кнопке 2 начнет мигать. Количество вспышек на кнопке 2 при нажатой кнопке 1 соответствует первой цифре адреса устройства. После необходимого количества вспышек на кнопке 2, кнопку 1 нужно отпустить.

6. Аналогично, кнопкой 2, вводится вторая цифра адреса (единицы 1-9). Индикация в этом случае выполняется на кнопке 1. (если вторая цифра адреса - 0, то кнопку 2 нажимать не нужно).

7. Не отключая питания разомкнуть выключатель (кнопку присутствия/сброса с временно вынутой пружиной). Кнопки 1 и 2 миганием покажут установленный адрес. На кнопке 1 количество вспышек будет соответствовать первой цифре адреса (десяткам), а на кнопке 2 - второй (единицам). (если цифра - 0, индикации не будет).

8. После установки планируемого адреса необходимо снять питание с ПК-2.06С, отключить кнопки, записать номер контроллера в соответствующем окошке «№ контроллера» под прозрачной крышкой и приступить к программированию следующего контроллера ПК-2.06С.

Подключение

-проложите две 2-х проводные линии для интерфейса RS-485 и питания до палатного контроллера (клеммы А, В, +12В, -12В);

-проведите 3-х проводную линию от коридорной лампы;

-от кнопок вызова, кнопки присутствия/сброса проведите 2-х проводные линии;

-проверьте отсутствие обрывов и коротких замыканий на линиях;

-если контроллер является последним устройством на линии интерфейса RS-485, снимите крышку контроллера и установите перемычку «терминатор», которая вставлена при заводской установке только в один контакт;

-произведите подключение линий к клеммам ПК-2.06С в соответствии с таблицей;

-закрепите ПК-2.06С на DIN-рейке;

-включите питание и убедитесь, что на контроллере горит светодиодный индикатор питания;

-проверьте правильность подключения путем нажатия кнопок вызова и сброса.

Перед запуском системы в эксплуатацию в контроллере должен быть запрограммирован адрес устройства.

Нумерация и назначение клемм ПК-2.06С:

Клемма	Назначение клеммы
13	вход 1 для кнопки станд. вызова/для 1 выхода ИК-приёмн. П-06ИК
14	вход 2 для кнопки станд. вызова/для 2 выхода ИК-приёмн. П-06ИК
15	общий провод кнопок 1, 2, 3, 4
16	вход 3 для кнопки станд. вызова/для 3 выхода ИК-приёмн. П-06ИК
17	вход 4 для кнопки станд. вызова/для 4 выхода ИК-приёмн. П-06ИК
18	вход 5 для кнопки станд. вызова/для 5 выхода ИК-приёмн. П-06ИК
19	вход 6 для кнопки станд. вызова/для 6 выхода ИК-приёмн. П-06ИК
20	общий провод кнопок 5, 6, 7, 8
21	вход 7 для кнопки экстренного вызова
22	вход 8 для кнопки присутствия/сброса
23	не используется
24	не используется
1	питание +12В
2	питание - 12В
4	не используется
5	не используется
6	включение зеленого цвета лампы
7	общий провод коридорной лампы (+12В)
8	включение красного цвета лампы
9	В (шина RS485)
10	А (шина RS485)
11,12	перемычка «терминатор»
	разъем для подключения КПУ-2.08

ВНИМАНИЕ!

1. Если питание (клеммы 1-2) подключено неправильно, контроллер выйдет из строя!

2. Перед инсталляцией в контроллере должен быть задан адрес устройства.

3. Если контроллер является последним устройством на линии интерфейса RS-485, снимите крышку контроллера и установите перемычку «Терминатор», которая вставлена при заводской установке только в один контакт.

4. Приходящий и уходящий провода шины RS-485 скручивать перед установкой в клемму.